


De blender lekt of start niet

De dichtingsring van de blender is waarschijnlijk slecht geplaatst.
De dichtingsring moet boven het messenblok geplaatst worden.



Helpt dit niet? Neem contact op met onze consumentendienst. We helpen u graag.